

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Набор мебели для спальни «Инстайл» Зеркало

D V



Горизонтальный навес

Габаритные размеры Ширина (мм): 796 Высота (мм): 1796

Глубина без лампочек (мм): 126

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 C до +40 C и влажностью воздуха не более 70%;
 в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

- џ Срок службы изделия 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца.

EAC

Набор мебели для спальни «Инстайл» Зеркало

Срок службы изделия - 5 лет Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 Производитель в соответствии с буквой Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д


MESEJIOHU NO

Дата изготовления




Комплектовочная ведомость

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	
1	Подзеркальник	1796	796	1	
2	Планка	1762	100	2	obe
3	Планка	762	192	2	9
4	Планка	794	100	2	В
5	Зеркало	1584	555	1	



Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверить сборку специалистам.

Необходимый инструмент для сборки. Рекомендуем сборку производить вдвоем.



Уважаемый покупатель! Убедительная просьба сохранять упаковку до полной сборки изделия!


В случае обнаружения брака/дефекта


обязательно сфотографировать выявленный дефект и этикетку на упаковке.

На фотографии должно быть четко видно: наименование изделия, дату изготовления и номер бригады.

Претензии по качеству без фотографии этикетки не принимаются.







ВНИМАНИЕ!

Изделие предназначено для подключения к электросети. При неправильной сборке, установке и подключении существует риск возникновения пожара и поражения электрическим током.

Рекомендуемые лампочки в патроны (12 шт., цоколь E27, мощность не более 60 Вт, приобретаются отдельно).

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Подключение, ремонт электрической части изделия должны производиться квалифицированным специалистом (см. схему 4).


При выборе места подключения убедитесь в том, что при эксплуатации изделия вилка и кабель электропитания не будут повреждены.

Не подключайте изделие, если его электрическая часть имеет повреждения. Подключайте изделие только в исправную розетку электросети с номинальным напряжением 230 В, частотой 50 Гц.

Подключайте изделие только после установки лампочек (мощность не более 60 Вт). Для отключения изделия от электросети необходимо тянуть за вилку, а не за кабель. Во избежание поражения электрическим током, отключите изделие от электросети перед установкой и заменой лампочек, а также чисткой изделия.

Фиксация к стене осуществляется с помощью навеса, шурупов 4х30 и дюбелей (приобретаются отдельно).

Схема 4. Электропроводка



1 – вилка; 2 - выключатель; 3 - WAGO; 4 - 15 – лампочки

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!