


Код производителя указан на упаковке в соответствии к буквой:

А - МК БТС, Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литер А

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод «Стандарт 6»

10-06.000



Габаритные размеры
Ширина (мм): 882
Высота (мм): 920
Глубина (мм): 460

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхности насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжирающие средства и др.

Гарантийный обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

ЕГАИ

Комод «Стандарт 6»

10-06.000

BTC

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Срок службы изделия - 5 лет

Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012

А - МК БТС, Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 9, помещ. 10, литер А

Дата изготовления _____

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия


Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжикивающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение дефектов мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.


Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая роликовая 400 мм.	4	КМП.
	Ручка №48	8	шт.
	Под пятник	6	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт 6x50	16	шт.
	Эксцентриковая стяжка	12	шт.
	Шуруп 4x16	48	шт.
	Гвозди 2x20	90	шт.
	Шкант 8x30	34	шт.
	Заглушка	8	шт.

Схема сборки Комод «Стандарт 6»




Порядок сборки выдвижного ящика



**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
1,2	Боковина Лев, Прав.	900	416	2	1
3	Крышка	882	460	1	1
4	Боковина ящика	400	119	8	1
5	Задник ящика	758	119	4	1
6	Планка	70	816	3	1
7	Цоколь	80	816	2	1
8	Фасад	169	846	4	1
9	ДВП	836	420	2	1
10	ДВП ящика	786	405	4	1
11	Брус соединит.	836	мм.	1	1



Регулировка направляющих по высоте:

отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.





Рис.1

Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.



ВНИМАНИЕ!!!

Боковины ящика закромлены
с одной стороны, поэтому отверстия
под стяжку направлены в одну сторону .